



Oceano installationsanvisning

Oceano-filtren är snabba att installera, och här är en enkel guide för en smidig montering:

1: Stäng av vattnet till kallvattenuttaget. Antingen vid huvudkranen eller, om det finns, en liten kran under diskbänken. Hitta ditt kallvattenuttag och koppla loss din kallvattenslang.

2: Filtret kan antingen monteras på väggen nära kallvattenuttaget, men kan också placeras löst och behöver inte stå upprätt för att fungera korrekt.

3: Montera de medföljande slangarna på var sida av filterhuset. Var uppmärksam på att det finns en in- och utgång, markerade med pilar.

De två medföljande slangarna är inte identiska – den ena passar till ditt kallvattenuttag och den andra används för att ansluta filterhuset till den lösa slangen från din vattenkran. När båda slangarna är monterade på filterhuset och åtdragna kan du ansluta den inkommande slangen till ditt kallvattenuttag. Därefter monteras slang 2 från filterhuset till den lösa slangen från din vattenkran som du tidigare lossade från kallvattenuttaget.

4: Öppna försiktigt vattnet och kontrollera att det inte finns några läckor. Om så är fallet kan det vara nödvändigt att efterdra där läckan uppstår. Låt vattnet rinna i 5 minuter för att skölja bort överflödigt kol från filtret.

