



Activo installationsguide

Inkluderet i sættet:

- 1 x filterhus
- 2 x fittings (formonterede)
- 2 x slanger
- 1 x nøgle
- 1 x vægbeslag
- 1 x filterpatron

1:

Sæt filterpatronen i filterhuset, og saml derefter bunden og toppen. Vær opmærksom på, at patronen sidder midt i huset. Hvis den sidder skævt, vil det være svært at samle top og bund, og patronen skal justeres. Brug den medfølgende nøgle til at stramme ordentligt til.

2:

Filterhuset kan monteres på væggen under køkkenvasken med det medfølgende vægbeslag. Hvis du vælger at montere filteret, skal du sikre, at der er tilstrækkelig plads under filteret til at kunne udskifte filterpatronen senere. Filterhuset kan også placeres under vasken uden at blive fastmonteret.

3:

Montering:

Luk for vandet til koldtvalsudsudtaget, enten via hovedhanen eller, hvis der findes en lille hane under vasken.

Afmonter herefter koldtvalsudsslangen.

Monter de medfølgende slanger på hver side af filterhuset. Vær opmærksom på pilene på toppen af filterhuset, som viser, hvilken retning vandet skal løbe i.

De to medfølgende slanger er ikke ens – den ene passer til din kolde vandhane, og den anden bruges til at forbinde filterhuset med den løse slange fra hanen.

Når begge slanger er monteret og strammet til på filterhuset, kan du tilslutte den indgående slange til dit koldtvalsudsudtag. Derefter monteres slange 2 fra filterhuset til den løse slange fra din hane, som du tidligere fjernede fra den kolde vandhane.

Åbn forsigtigt for vandet og kontroller, at der ikke er nogen lækager. Hvis der er en lækage, kan det være nødvendigt at stramme til der, hvor det lækker. Lad vandet løbe i 5 minutter for at skylle overskydende kul ud af filteret.